

Kurzbedienungsanleitung zum Scharf- bzw. Unscharfschalten der Alarmanlage am OSZ1 (Sporthalle)

Allgemein: Den Transponder bei der Bedienung an der Schalteinrichtung NICHT in die Hand nehmen, mit der die Schalteinrichtung bedient wird

Unscharfschaltung an Schalteinrichtung (mit Tastatur):

1. i-Taste drücken
2. Transponder ranhalten
3. Anzeige grüne LED Oben leuchtet
-> Anlage ist Scharf
4. Anzeige grüne LED Oben UND orange LED Mitte leuchten
-> Anlage ist Unscharf -> Zugangstüren können bedenkenlos aufgeschlossen werden
5. Falls Anlage Scharf ist (siehe Punkt 3): Schloss Offen-Taste (oben rechts) drücken
6. 6-stelligen PIN **510805** eingeben (Dieser PIN ist speziell für den Potsdamer VC 91)
7. Transponder ranhalten
8. Anzeige grüne LED Oben UND orange LED Mitte leuchten
-> Anlage ist Unscharf
9. Zugangstür kann bedenkenlos aufgeschlossen werden

Scharfschaltung an Schalteinrichtung (mit Tastatur):

1. alle zur Alarmanlage gehörenden Türen (4 Doppeltüren Sporthalle; 2 Türen Flur) in der Sporthalle abschließen (teilweise 2-fach abschließen)
2. Schloss Zu-Taste (oben links) drücken
3. Transponder ranhalten
4. Anzeige grüne LED Oben leuchtet
-> Anlage ist Scharf
5. Gegebenfalls nochmal die i-Taste drücken, Transponder ranhalten und die Anzeige überprüfen

Bei Problemen mit der Scharf- bzw. Unscharfschaltung der Anlage bei der Wache in der Stadtverwaltung anrufen (Zettel hängt an der Zugangstür) und Bescheid geben. Gegeben falls muss Securitas vor Ort schauen.